

## (NL)Gebruikershandleiding

1. Haal de USB-kabel uit de linker jaszak.
2. Plug de USB-aansluiting in de powerbank.
3. Zet de powerbank aan.
4. Druk vervolgens drie seconden op de aan- en uitknop die zich op de linker zak bevindt.
5. Een roodlicht zal gaan branden, de jas bevindt zich in een "turbostand". Na vijf minuten zal de rode kleur veranderen in wit. De jas staat nu op middelste temperatuur stand.
6. De temperatuur is vervolgens aan te passen door op de aan/uit knop te drukken.

- **Rood licht** => hoogste temperatuur stand 50°C
- **Wit licht** => middelste temperatuur stand 45°C
- **Blauw licht** => laagste temperatuur stand 40°C

7. Wanneer de jas te warm wordt kan deze eenvoudig uitgeschakeld worden door twee seconden op de knop te drukken.

### Was instructies

1. Verwijder de powerbank, zorg dat deze niet nat word. Vervolgens kan de jas met de hand gewassen worden. Gebruik hiervoor normaal wasmiddel en water niet warmer dan 40°C. Let op(!) wring de jas niet uit, dit kan ervoor zorgen dat interne kabels beschadigen. Hang de jas uit om hem te laten drogen. Gebruik hier **geen** droger voor! De jas kan pas weer gebruikt worden wanneer deze helemaal droog is.



### Extra opmerkingen

1. Verwijder de powerbank uit de jas wanneer deze voor een langere tijd niet gebruikt wordt.
2. Zet de jas direct uit wanneer deze in aanraking is gekomen met water.
3. De verwarmingsduur hangt af van de aangesloten powerbank en de stand waarop die gebruikt wordt.

(EN)User manual

1. Take out the USB cable.
2. Put the USB plug in the powerbank.
3. Turn the powerbank on.
4. Press and hold the on/off button located on your left chest for three seconds.
5. A red light will start flashing which means the jacket is in “turbo mode”. After five minutes the red color will change to white. The jacket is now on medium temperature mode.
6. The temperature can be adjusted by pressing the button.
  - **Red light** => highest temperature mode 45°C
  - **White light** => medium temperature mode 35°C
  - **Blue light** => lowest temperature mode 25°C
7. Press on/off button for three seconds, the light will turn off and the jacket will stop heating.

#### Washing instructions

1. Take out the power bank from the jacket as this should not get it wet. Once the powerbank is removed, the jacket should be hand washed using normal washing powder and water no warmer than 40°C. Caution! Do not wring the jacket, this can cause cables to be damaged. Hang the jacket to dry, do not use a tumble dryer. The jacket can only be used when it is completely dry.



#### Notes

1. Remove the powerbank from the jacket when it is not being used for a long time.
2. Turn off the jacket immediately when it gets in contact with water.
3. Heating times may vary if you are utilising your own powerbank.