

Gebruikshandleiding:

Dank voor u aankoop!



Voor ingebruikname/gebruik van het product moet deze handleiding zorgvuldig worden doorgelezen!

Bij niet-doelmatig gebruik, opstelling, onderhoud enz. of eigenmachtige veranderingen aan de vanuit de fabriek geleverde uitvoering van het product vervalt elk recht op garantie.

Wijzigingen voorbehouden!

Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het product in gebruik neemt. Het product mag uitsluitend op netspanning van 230V worden aangesloten. Plaats de bureaumat met de juiste bovenzijde (De WarmeMat™ logo op het label is de bovenkant) op het desgewenst bureau/werkplek met een vlakke ondergrond. Steek de stekker van het product in het stopcontact. Door middel van de schakelaar kunt u de bureaumat aan/uit zetten. Het verwarmingselement betreft een infrarood verwarming, deze stralingswarmte heeft even de tijd nodig om op te warmen!

Alle objecten die op de mat liggen worden extra verwarmd, waaronder dus uw armen en handen.

U kunt uw toetsenbord, computermuis of schrijfbaar bovenop de bureaumat plaatsen zodat u nog ruimte heeft voor uw handen/armen. Het product mag niet volledig worden afgesloten zodat de warmte niet weg kan; hierdoor zal er mogelijk een thermische blokkade plaatsvinden wat inhoudt dat het product te heet wordt, wat ernstige defecte schade tot gevolg kan hebben.

De bureaumat is niet geschikt te gebruiken voor personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, neuro sensorische of geestelijke beperkingen of bij gebrek aan ervaring en/of verstand van zaken, tenzij voor uw veiligheid een ter zake kundige toezicht houdt of op uw aanwijzingen het gebruik van het product uitlegt. Op kinderen moet gelet worden zodat zij er niet mee spelen.

Laat nooit water binnendringen in het inwendige van de bureaumat. Alle elektrische kabels van de bureaumat moeten tegen beschadigingen, bijvoorbeeld door dieren beschermd worden. Trek de netstekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact of netcontactdoos. Onderbreking van de stroomtoevoer kan alleen worden gegarandeerd wanneer de netstekker uit het stopcontact is verwijderd.

Controle en reinigen van het product

Voor elke reiniging dient de bureaumat uitgeschakeld, afgesloten van de netspanning en afgekoeld te zijn. De bureaumat kan met een vochtige doek worden gereinigd en gebruik hierbij geen bijtend schoonmaakmiddel. Let erop dat er geen water binnen in de bureaumat komt, geen waterstraal gebruiken en niet in de wasmachine! Gebruik de bureaumat pas weer als het volledig droog is!

De bureau onderlegger mag in verwarmde toestand niet (volledig) worden af- of toegedekt of ingepakt worden bewaard. Let erop dat u het stekkersnoer voor het opbergen of tijdens het gebruik niet knikt en bij gebruik goed uitrolt. Bij beschadiging van het stekkersnoer of van de bureaumat is deze niet meer te gebruiken.

De bureau onderlegger niet buigen, niet vouwen, niet doorboren, niet insnijden of knippen.

Garantie

De WarmeMat™ verleent 2 jaar garantie op het product, gerekend vanaf de datum van aankoop. De WarmeMat™ wordt uitsluitend tot het verstrekken van deze garantie verplicht als het waargenomen defect niet te wijten is aan een abnormaal gebruik, een thermische blokkade of een dubbelgevouwen (geknikt) product en indien aan alle overige voorwaarden werd voldaan (met name het overleggen van het aankoopbewijs). Door de garantie gedekte defecten mogen uitsluitend gerepareerd of vernieuwd worden door de After Sales Service van De WarmeMat™ of een erkende reparateur. Het niet naleven van deze voorwaarde leidt tot het vervallen van de wettelijke garantie. De WarmeMat™ is echter nimmer aansprakelijk voor (gevolg-)schade aan andere goederen.

Technische gegevens

Product: (verwarmde) bureau-onderlegger in verschillende afmetingen en kleuren
Netaansluiting: AC 230V/50Hz
Vermogen 200W/2m: 46W / 26W
Afmetingen (lxbxd): 650 x 450 x 5 mm / 650 x 300 x 5 mm
Behaalde temperatuur: 30 ~ 50°C
IP waarde: IPX4 / CE gekeurd 

Service

De WarmeMat™ – Zandheувelweg 14 – 2673 GG Naaldwijk – NEDERLAND

Tel. +31(0)6 242 766 15 – info@dewarmemat.nl – www.dewarmemat.nl – **Made in Holland**

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

User manual:

Thank you for your purchase!



This manual must be read carefully before using the product!

Any warranty rights will lapse in the event of improper use, installation, maintenance, etc. or unauthorised changes to the factory-delivered version of the product. Subject to changes!

Remove all packaging material before using the product. The product may only be connected to a 230V mains voltage. Place the desk mat with the correct upper side (the WarmeMat™ logo on the label is the upper side) on the desired desk/workplace with a flat surface. Plug the product into the socket. You can switch the desk mat on/off using the switch. The heating element is an infrared heater, this radiant heat needs some time to warm up!

All objects on the mat are additionally heated, including your arms and hands. You can place your keyboard, computer mouse or writing materials on top of the desk mat so that you still have room for your hands/arms. The product must not be completely closed off so that the heat cannot escape; this may cause a thermal blockage, which means that the product becomes too hot, which can result in serious defect damage.

The desk mat is not suitable for use by persons (including children) with physical, neurosensory or mental disabilities or lack of experience and/or knowledge, unless a competent person supervises for your safety or explains the use of the product according to your instructions. Children must be supervised to ensure that they do not play with it.

Never allow water to enter the interior of the desk mat. All electrical cables of the desk mat must be protected against damage, for example by animals. Do not pull the mains plug out of the socket or mains socket by the mains cable. Interruption of the power supply can only be guaranteed when the mains plug is removed from the socket.

Checking and cleaning the product

Before each cleaning, the desk mat must be switched off, disconnected from the mains and cooled down. The desk mat can be cleaned with a damp cloth and do not use any corrosive cleaning agents. Make sure that no water gets inside the desk mat, do not use a water jet and do not put it in the washing machine! Only use the desk mat again when it is completely dry!

The desk mat may not be (completely) covered or packed up or stored when heated. Make sure that you do not kink the power cord before storing or during use and that you roll it out properly when using it. If the power cord or the desk mat is damaged, it can no longer be used. Do not bend, fold, pierce, cut or cut the desk mat.

Warranty

The WarmeMat™ provides a 2-year warranty on the product, calculated from the date of purchase. De WarmeMat™ is only obliged to provide this guarantee if the observed defect is not due to abnormal use, a thermal blockage or a folded (kinked) product and if all other conditions have been met (in particular the presentation of proof of purchase). Defects covered by the guarantee may only be repaired or replaced by the After Sales Service of De WarmeMat™ or an authorised repairer. Failure to comply with this condition will result in the expiry of the statutory guarantee. However, De WarmeMat™ is never liable for (consequential) damage to other goods.

Technical data

Product: (heated) desk pad in various sizes and colours
Power connection: AC 230V/50Hz
Power 200W/2m: 46W / 26W
Dimensions (lxwxh): 650 x 450 x 5 mm / 650 x 300 x 5 mm
Reached temperature: 30 ~ 50°C
IP value: IPX4 / CE approved 

Service

De WarmeMat™ – Zandheuwelweg 14 – 2673 GG Naaldwijk – The Netherlands
Tel. +31(0)6 242 766 15 – info@dewarmemat.nl – www.dewarmemat.nl – **Made in Holland**

Wij hope you enjoy your purchase!

Bedienungsanleitung:

Vielen Dank für Ihren Kauf!



Diese Anleitung muss vor der Inbetriebnahme bzw. Verwendung des Produkts sorgfältig gelesen werden!

Bei unsachgemäßer Verwendung, Aufstellung, Wartung usw. oder eigenmächtigen Änderungen an der werkseitig gelieferten Ausführung des Produkts erlischt jeder Garantieanspruch. Änderungen vorbehalten!

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial. Das Produkt darf ausschließlich an eine Netzspannung von 230 V angeschlossen werden. Legen Sie die Schreibtischunterlage mit der richtigen Oberseite (das WarmeMat™-Logo auf dem Etikett kennzeichnet die Oberseite) auf eine ebene Fläche am gewünschten Schreibtisch bzw. Arbeitsplatz. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Mit dem Schalter können Sie die Schreibtischunterlage ein- und ausschalten. Das Heizelement arbeitet mit Infrarotstrahlung; die Strahlungswärme benötigt etwas Zeit zum Aufwärmen.

Alle Gegenstände auf der Unterlage werden zusätzlich erwärmt, darunter auch Ihre Arme und Hände. Sie können Tastatur, Computermaus oder Schreibutensilien auf die Schreibtischunterlage legen, sodass genügend Platz für Hände und Arme bleibt. Das Produkt darf nicht vollständig abgedeckt oder eingeschlossen werden, da die Wärme sonst nicht entweichen kann. Dadurch kann eine thermische Blockade entstehen, bei der das Produkt überhitzt und schwer beschädigt werden kann.

Die Schreibtischunterlage ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, neurosensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und/oder Sachkenntnis geeignet, es sei denn, eine fachkundige Person beaufsichtigt die Verwendung oder erklärt die sichere Benutzung des Produkts. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.

Lassen Sie niemals Wasser in das Innere der Schreibtischunterlage eindringen. Sämtliche elektrischen Leitungen müssen vor Beschädigungen, beispielsweise durch Tiere, geschützt werden. Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Netzkabel aus der Steckdose. Eine vollständige Unterbrechung der Stromversorgung ist nur gewährleistet, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde.

Kontrolle und Reinigung des Produkts

Vor jeder Reinigung muss die Schreibtischunterlage ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt sein. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Schreibtischunterlage gelangt; verwenden Sie keinen Wasserstrahl und geben Sie das Produkt nicht in die Waschmaschine. Verwenden Sie die Schreibtischunterlage erst wieder, wenn sie vollständig trocken ist.

Die Schreibtischunterlage darf im beheizten Zustand nicht vollständig abgedeckt, eingepackt oder so aufbewahrt werden. Knicken Sie das Netzkabel weder bei der Aufbewahrung noch während des Gebrauchs und rollen Sie es vor der Verwendung vollständig aus. Bei Beschädigung des Netzkabels oder der Schreibtischunterlage darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Die Schreibtischunterlage nicht biegen, falten, durchbohren, einschneiden oder zerschneiden.

Garantie

De WarmeMat™ gewährt ab Kaufdatum zwei Jahre Garantie auf das Produkt. De WarmeMat™ ist nur dann zur Garantieleistung verpflichtet, wenn der festgestellte Mangel nicht auf unsachgemäße Verwendung, eine thermische Blockade oder ein doppelt gefaltetes bzw. geknicktes Produkt zurückzuführen ist und alle weiteren Bedingungen erfüllt sind, insbesondere die Vorlage des Kaufbelegs. Von der Garantie erfasste Mängel dürfen ausschließlich durch den Kundendienst von De WarmeMat™ oder einen autorisierten Reparaturbetrieb behoben werden. Bei Nichtbeachtung dieser Bedingung erlischt die gesetzliche Gewährleistung. De WarmeMat™ haftet niemals für Folgeschäden an anderen Gegenständen.

Technische Daten

Produkt: (beheizte) Schreibtischunterlage in verschiedenen Größen und Farben
Netzanschluss: AC 230 V/50 Hz
Leistung 200W/2m: 46 W / 26 W
Abmessungen (L × B × T): 650 × 450 × 5 mm / 650 × 300 × 5 mm
Erreichte Temperatur: 30–50 °C
IP-Schutzart: IPX4 / CE-geprüft 

Service

De WarmeMat™ – Zandheuvelweg 14 – 2673 GG Naaldwijk – Niederlande

Tel. +31(0)6 242 766 15 – info@dewarmemat.nl – www.dewarmemat.nl – **Made in Holland**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Kauf!

Mode d'emploi :

Merci pour votre achat !



**Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
avant la mise en service ou l'utilisation du produit !**

Toute utilisation, installation ou maintenance inappropriée, ainsi que toute modification non autorisée de la version livrée par l'usine, entraîne l'annulation de la garantie. Sous réserve de modifications.

Retirez tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser le produit. Le produit doit être raccordé exclusivement à une alimentation secteur de 230 V. Placez le sous-main sur une surface plane du bureau ou du poste de travail, face supérieure vers le haut (le logo WarmeMat™ sur l'étiquette indique la face supérieure). Branchez la fiche dans la prise de courant. L'interrupteur permet d'allumer et d'éteindre le sous-main. L'élément chauffant est un chauffage infrarouge ; la chaleur rayonnante a besoin d'un peu de temps pour monter en température.

Tous les objets posés sur le sous-main sont davantage chauffés, y compris vos bras et vos mains. Vous pouvez placer le clavier, la souris ou du matériel d'écriture sur le sous-main tout en gardant de la place pour vos mains et vos bras. Le produit ne doit jamais être entièrement recouvert ou enfermé, car la chaleur doit pouvoir s'évacuer. Dans le cas contraire, un blocage thermique peut se produire, provoquer une surchauffe et occasionner de graves dommages.

Le sous-main ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) présentant des limitations physiques, neurosensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si une personne compétente les surveille pour leur sécurité ou leur explique comment utiliser le produit. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec le produit.

Ne laissez jamais d'eau pénétrer à l'intérieur du sous-main. Tous les câbles électriques doivent être protégés contre les dommages, notamment ceux causés par des animaux. Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le cordon. L'alimentation n'est totalement interrompue que lorsque la fiche secteur est retirée de la prise.

Contrôle et nettoyage du produit

Avant chaque nettoyage, le sous-main doit être éteint, débranché du secteur et complètement refroidi. Nettoyez-le avec un chiffon humide, sans utiliser de produit nettoyant corrosif. Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur ; n'utilisez pas de jet d'eau et ne mettez pas le produit dans la machine à laver. N'utilisez de nouveau le sous-main que lorsqu'il est entièrement sec.

Lorsqu'il est chaud, le sous-main ne doit pas être entièrement recouvert, emballé ou rangé de cette manière. Veillez à ne pas plier le cordon d'alimentation avant le rangement ou pendant l'utilisation, et déroulez-le correctement avant usage. Si le cordon ou le sous-main est endommagé, le produit ne doit plus être utilisé. Ne pliez pas, ne repliez pas, ne percez pas, n'incisez pas et ne découpez pas le sous-main.

Garantie

De WarmeMat™ accorde une garantie de deux ans à compter de la date d'achat. La garantie s'applique uniquement si le défaut n'est pas dû à une utilisation anormale, à un blocage thermique ou à un produit plié ou pincé, si toutes les autres conditions sont remplies et si la preuve d'achat est présentée. Les réparations ou remplacements sous garantie doivent être effectués par le service après-vente de De WarmeMat™ ou par un réparateur agréé. Le non-respect de cette condition annule la garantie légale. De WarmeMat™ décline toute responsabilité pour les dommages indirects causés à d'autres biens.

Caractéristiques techniques

Produit : sous-main (chauffant) disponible en plusieurs dimensions et couleurs
Alimentation : CA 230 V/50 Hz
Puissance 200W/2m : 46 W / 26 W
Dimensions (L x l x P) : 650 x 450 x 5 mm / 650 x 300 x 5 mm
Température atteinte : 30–50 °C
Indice IP : IPX4 / certifié CE 

Service

De WarmeMat™ – Zandheuvelweg 14 – 2673 GG Naaldwijk – Pays-Bas

Tél. +31(0)6 242 766 15 – info@dewarmemat.nl – www.dewarmemat.nl – **Made in Holland**

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre achat !