Handleiding Pølar verwarmde parkajas

Nov 9, 2026

Bedankt voor het kiezen van de Gløde Pølar. Deze lange verwarmde parkajas voor dames verwarmt je borst, buik, rug en nek met 6 warmtezones en werkt op een powerbank. Lees deze handleiding vóór het eerste gebruik en bewaar hem voor later.

Inhoud van de doos

- Gløde Pølar verwarmde parkajas
- Deze handleiding

De USB-C-kabel zit vast in de jas, in de binnenzak. Een losse kabel is niet nodig. Gebruik een powerbank met een USB-C-poort van 5 V en minimaal 2 A, of de Gløde-powerbank.

Onderdelen en specificaties

De Pølar heeft één bedieningsknop op de borst en een binnenzak voor de powerbank, met daarin de USB-C-kabel.

Onderdelen

1. Bedieningsknop met lampje (op de borst)
2. Binnenzak met USB-C-kabel voor de powerbank
3. Warmtezones: 2 op de borst, 2 op de buik, 1 op de rug, 1 in de nek
4. Capuchon
5. Reflecterende thermovoering
6. Onzichtbare zakken en drukknopen

Specificaties

Onderdeel	Waarde
Maten	XS t/m XL, getailleerd (valt klein: kies één maat groter)
Kleur	Zwart
Materiaal	Buitenkant 100% waterafstotend polyester, vulling 100% gerecycled REPREVE-polyester
Warmtezones	6: 2 op de borst, 2 op de buik, 1 op de rug, 1 in de nek

Onderdeel	Waarde
Warmtestanden	3: laag 40 °C, middel 50 °C, hoog 60 °C
Aansluiting	USB-C, 5 V
Powerbank	10.000 mAh (ca. 1,5–3 uur) of 20.000 mAh (ca. 3–6 uur)
Beveiliging	Oververhittingsbeveiliging en automatische uitschakeling
Overig	Waterafstotend en winddicht, CE- en RoHS-gecertificeerd
Wassen	Max. 30 °C, machine of hand, in een waszak; aan de lucht drogen

Voor het eerste gebruik: powerbank opladen

Laad de powerbank helemaal op voordat je de jas voor het eerst gebruikt.

1. Sluit de powerbank met een USB-kabel aan op een USB-adapter (5 V, minimaal 2 A) of een laptop.
2. De lampjes op de powerbank laten zien hoe vol hij is. Als alle lampjes blijven branden, is hij vol.
3. Haal de kabel los en laad de powerbank na elk gebruik weer op.

Gebruik je de powerbank lang niet, laad hem dan elke 3 maanden even op. Een lege powerbank die lang blijft liggen, gaat sneller achteruit.

Aansluiten en bediening

Je bedient de Pølar met één knop op de borst: kort drukken zet hem aan of wisselt van stand, lang drukken zet hem uit.

Aansluiten

1. Trek de jas aan.
2. Pak de USB-C-kabel uit de binnenzak.
3. Sluit de USB-C-kabel aan op de powerbank. De lampjes van de powerbank gaan branden.
4. Stop de powerbank terug in de binnenzak en sluit de zak.

Aanzetten

Druk kort op de knop op de borst. De verwarming gaat direct aan. Het lampje gaat daarna vanzelf uit, maar de verwarming blijft aan. Na een paar minuten voel je de warmte.

Stand bekijken en wisselen

1. Druk één keer kort op de knop. Het lampje gaat branden en de kleur laat zien op welke stand hij staat.
2. Druk kort terwijl het lampje brandt om naar de volgende stand te gaan.



Kleur lampje	Stand	Temperatuur
Rood	Hoog	60 °C
Oranje/geel	Middel	50 °C
Wit	Laag	40 °C

Uitzetten

Houd de knop langer ingedrukt tot de verwarming uitgaat. Haal daarna de kabel uit de powerbank, zodat de powerbank niet leegloopt.

Gebruiksduur en tips

Met de kleine powerbank houd je het ongeveer 1,5–3 uur warm, met de grote ongeveer 3–6 uur. De Pølar heeft 6 zones en verbruikt daardoor meer stroom dan een bodywarmer. Op hoog gaat de powerbank het kortst mee, op laag het langst.

Powerbank	Gebruiksduur
10.000 mAh	ca. 1,5–3 uur
20.000 mAh	ca. 3–6 uur

Tips voor meer warmte en een langere gebruiksduur:

- Draag de jas over een dun shirt of een dunne trui, zodat je de warmte goed voelt.
- Begin op hoog om snel op te warmen en schakel daarna terug naar middel of laag.
- Sluit de rits en de drukknopen en zet de capuchon op als het hard waait. Dan blijft de warmte beter hangen.
- Kies voor lange dagen de grote powerbank, of neem een tweede, opgeladen powerbank mee.
- Bij strenge kou gaat een powerbank korter mee. Houd hem in de binnenzak, dicht bij je lichaam.

Wassen, onderhoud en opbergen

De Pølar mag in de wasmachine of met de hand op maximaal 30 °C, maar altijd zonder powerbank.

Wassen

1. Zet de verwarming uit en haal de powerbank uit de binnenzak.
2. Stop de USB-C-kabel terug in de binnenzak en sluit alle ritsen en drukknopen.
3. Doe de jas in een waszak.
4. Was op maximaal 30 °C met een fijnwasprogramma en een mild wasmiddel, of met de hand.
5. Laat hem aan de lucht drogen, op een hanger.
6. Gebruik de jas pas weer als hij helemaal droog is, ook de kabel en de stekker. Een gevulde jas heeft daar soms 1–2 dagen voor nodig.

Niet doen:

- Niet in de droger
- Niet strijken
- Geen bleekmiddel of wasverzachter
- Niet chemisch reinigen
- Niet wringen of uitknijpen

Opbergen

- Bewaar de jas droog en schoon, op een hanger.
- Bewaar de powerbank los van de jas, op een koele, droge plek.
- Laat de powerbank niet in de zon of in een warme auto liggen.

Veiligheid

De Pølar is CE- en RoHS-gecertificeerd, werkt op een veilige 5 V en heeft een oververhittingsbeveiliging en automatische uitschakeling. Volg toch altijd deze regels.

Gebruik

- Draag de jas altijd over kleding, niet direct op de blote huid.
- Voelt het te warm of prikt het, zet hem dan op een lagere stand of uit. Gebruik de hoogste stand (60 °C) niet urenlang achter elkaar.
- Ga er niet mee slapen en gebruik hem niet onder een deken.
- Gebruik alleen een powerbank met een USB-C-uitgang van 5 V, zoals de Gløde-powerbank.
- Gebruik de jas niet als de verwarming nat is van binnen, of als de kabel, de stekker of de stof beschadigd is.
- Zorg dat de kabel niet geknikt, beklemd of in de knoop raakt in de binnenzak.
- Probeer de jas of de powerbank niet zelf te openen of te repareren.

Wie extra moet opletten

Niet geschikt voor kinderen, en niet zonder toezicht voor mensen die de bediening niet goed kunnen begrijpen of gebruiken. Heb je minder gevoel voor warmte, bijvoorbeeld door diabetes of een slechte doorbloeding, of ben je zwanger? Overleg dan eerst met je arts en gebruik de laagste stand.

Powerbank

- Laad de powerbank alleen op met een gewone USB-adapter of laptop.
- Laad hem niet op terwijl hij in de jas zit en je die draagt.
- Houd de powerbank uit de buurt van water, vuur en hitte.
- Gebruik een powerbank niet meer als hij bol staat, lekt, heet wordt of vreemd ruikt.
- Gooi een kapotte of oude powerbank niet bij het huisafval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen.

Afval

De jas bevat elektronica. Lever hem aan het einde van zijn levensduur in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten, niet bij het restafval.

Problemen oplossen

Werkt er iets niet? Meestal ligt het aan de powerbank of de stekker.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De jas wordt niet warm	Powerbank leeg of kabel niet goed aangesloten	Laad de powerbank op en druk de USB-C-stekker stevig in de powerbank
De lampjes van de powerbank gaan niet aan	Powerbank leeg of uitgeschakeld	Laad de powerbank op; druk eventueel op de knop van de powerbank
Het lampje van de knop gaat uit	Dat hoort zo	Na het aanzetten gaat het lampje vanzelf uit; de verwarming blijft aan. Druk kort om de stand te zien
Ik weet niet op welke stand hij staat	Lampje is uit	Druk één keer kort: de kleur toont de stand
Hij gaat vanzelf uit	Automatische uitschakeling of lege powerbank	Laad de powerbank op en zet de jas opnieuw aan
Het voelt te warm	Stand te hoog	Kies middel of laag, of zet hem even uit
De powerbank is snel leeg	Hoge stand, strenge kou of de kleine powerbank	Gebruik een lagere stand, houd de powerbank in de binnenzak en kies voor lange dagen de grote powerbank
Na het wassen werkt hij niet	Kabel of stekker nog vochtig	Laat de jas helemaal drogen (1–2 dagen) en probeer opnieuw

Lost dit het probleem niet op? Neem contact op met de klantenservice van Gløde via glode.nl.

Conformiteit en productinformatie

CE en RoHS

De Pølar heeft de CE-markering. Daarmee verklaart Gløde dat de jas voldoet aan de Europese regels voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC-richtlijn 2014/30/EU) en voor de beperking van gevaarlijke stoffen in elektronica (RoHS-richtlijn 2011/65/EU). De EU-conformiteitsverklaring kun je opvragen via support@glode.nl.

Afgedankte elektronica (WEEE)



Dit symbool betekent dat je de jas aan het einde van zijn levensduur niet bij het huisafval mag gooien. Lever hem in bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten, zoals de milieustraat of een winkel die oude elektronica terugneemt. Zo worden de materialen hergebruikt en komen er geen schadelijke stoffen in het milieu. Een powerbank lever je apart in bij een inzamelpunt voor batterijen.

Product en fabrikant

Gegeven	Waarde
Product	Gløde Pølar verwarmde jas
Type- en batchnummer	Zie het label aan de binnenkant van de jas
Fabrikant	Gløde BV, Abel Tasmanstraat 36, 5223 VZ 's-Hertogenbosch, Nederland
E-mail	support@glode.nl

Gegeven	Waarde
Website	glode.nl

Bewaar deze handleiding bij het product. Geef hem mee als je de jas aan iemand anders geeft.