

1.1 Zithoogte verstelling

1.2 Zitdiepte verstelling



1.

2.1 Verstelling lendesteun



2.

3.1 Armleggers hoogte verstelbaar

3.2 Breedte verstelling armleggers

3.3 Armopdek schuifbaar/draaibaar



3.

1. 1.1 Zithoogte verstelling
Hendel omhoogtrekken.

1.2 Zitdiepte verstelling
Hendel omhoogtrekken

2. 2.1 Verstelling lendesteun
Boven/beneden schuiven

3. 3.1 Hoogte verstelling armleggers
Knop omhoog bewegen

3.2 Armleggers breedte instellen

3.3 Armopdek schuifbaar/draaibaar
Verstellen bovenkant armlegger

4.1 (De)blokkeren bewegingsmechaniek



4.

- 4.1 (De)blokkeren bewegingsmechaniek
- 🔒 = bewegingsmechaniek actief
 - 🔓 = bewegingsmechaniek geblokkeerd

5.1 Tegendruk instelling



5.

- 5.1 Tegendruk instelling
- Vrij bewegen van de rug



ergowerken