Gebruikshandleiding:

Dank voor u aankoop!

Voor ingebruikname/gebruik van het product
moet deze handleiding zorgvuldig worden doorgelezen!

Bij niet-doelmatig gebruik, opstelling, onderhoud enz. of eigenmachtige veranderingen aan de vanuit de fabriek geleverde uitvoering van het product vervalt elk recht op garantie. Wijzigingen voorbehouden!

Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u de voetenmat in gebruik neemt. De voetenmat mag uitsluitend op netspanning van 230V worden aangesloten. Plaats de voetenmat op een vlakke ondergrond. Steek de stekker van de voetenmat in het stopcontact. Door middel van de schakelaar kunt u de voetenmat aan/uit zetten. Ook kunt u de warmte reguleren met (de aanschaf van) een dimmer. U kunt uw voeten bovenop het product plaatsen en deze worden door de infrarood verwarming heerlijk opgewarmd.

De warme voetenmat mag niet volledig worden afgesloten zodat de warmte niet weg kan; hierdoor zal er mogelijk een thermische blokkade plaatsvinden wat inhoud dat het product te heet wordt, wat ernstige defecte schade tot gevolg kan hebben.

De voetenmat is niet geschikt te gebruiken voor personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, neuro sensorische of geestelijke beperkingen of bij gebrek aan ervaring en/of verstand van zaken, tenzij voor uw veiligheid een ter zake kundige toezicht houdt of op uw aanwijzingen het gebruik van het product uitlegt. Op kinderen moet gelet worden zodat zij er niet mee spelen.

Laat nooit water binnendringen in het inwendige van de voetenmat. De voetenmat is niet geschikt voor gebruik in natte/vochtige ruimtes of buitenomgevingen.

Alle elektrische kabels van het product moeten tegen beschadigingen, bijvoorbeeld door dieren beschermd worden. Trek de netstekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact of netcontactdoos. Onderbreking van de stroomtoevoer kan alleen worden gegarandeerd wanneer de netstekker uit het stopcontact is verwijderd.

De warme voetenmat **niet** op vinyl vloeren plaatsen en andere warmte gevoelige vloerbedekkingen! Kleurafwijkingen van de vloer door het gebruik van de warme voetenmat zijn mogelijk; dit heeft geen gevolgen op de werking en kwaliteit van de warme voetenmat.

Controle en reinigen van het product

Voor elke reiniging dient het product uitgeschakeld, afgesloten van de netspanning en afgekoeld te zijn. De voetenmat kan met een vochtige doek worden gereinigd en gebruik hierbij geen bijtend schoonmaakmiddel. Let erop dat er geen water binnen in de voetenmat komt, geen waterstraal gebruiken en niet in de wasmachine! Gebruik de voetenmat pas weer als het volledig droog is!

De warme voetenmat mag in verwarmde toestand niet (volledig) worden af- of toegedekt of ingepakt worden bewaard. Let erop dat u het stekkersnoer voor het opbergen of tijdens het gebruik niet knikt en bij gebruik goed uitrolt. Bij beschadiging van het stekkersnoer of van de voetenmat is deze niet meer te gebruiken.

De voetenmat niet buigen, niet vouwen, niet doorboren, niet insnijden of knippen.

Garantie

De WarmeMat™ verleent 2 jaar garantie op het product, gerekend vanaf de datum van aankoop. De WarmeMat™ wordt uitsluitend tot het verstrekken van deze garantie verplicht als het waargenomen defect niet te wijten is aan een abnormaal gebruik, een thermische blokkade of een dubbelgevouwen (geknikt) product en indien aan alle overige voorwaarden werd voldaan (met name het overleggen van het aankoopbewijs). Door de garantie gedekte defecten mogen uitsluitend gerepareerd of vernieuwd worden door de After Sales Service van De WarmeMat™ of een erkende reparateur. Het niet naleven van deze voorwaarde leidt tot het vervallen van de wettelijke garantie. De WarmeMat™ is echter nimmer aansprakelijk voor (gevolg-)schade aan andere goederen.

Technische gegevens

Product: (verwarmde) voetenmat in verschillende afmetingen en kleuren
Netaansluiting: AC 230V/50Hz met 2 aderig snoer, 0.75mm2, 200cm met aan/uit schakelaar
Vermogen 400W/2m: 60W / 110W/ 150W
Afmetingen (lxbxd): 600 x 400 x 9 mm / 600 x 700 x 9 mm / 600 x 1000 x 9 mm
Behaalde temperatuur: 35 ~ 45°C
IP waarde: IPX4 / CE gekeurd CE
Beveiliging: Beveiligd tegen oververhitting max. 60°C, middels twee clixons/bi-metalen

Service

De WarmeMat™ – Zandheuvelweg 14 – 2673GG Naaldwijk – NEDERLAND
Tel. +31(0)6 242 766 15 – info@dewarmemat.nl – www.dewarmemat.nl – **Made in Holland**

User Manual:

Thank you for your purchase!

Read this manual carefully before installing or using the product.

Improper use, installation, maintenance, or unauthorized modifications to the factory-supplied version of the product will void the warranty. Subject to change.

Remove all packaging material before using the heated foot mat. The heated foot mat may only be connected to a 230 V mains supply. Place the heated foot mat on a flat surface. Insert the plug into the socket. Use the switch to turn the heated foot mat on or off. The heat can also be regulated by using a dimmer. Place your feet on top of the product so they can be comfortably warmed by the infrared heating.

The heated foot mat must not be fully covered or enclosed in a way that prevents heat from escaping. This may cause thermal blockage, meaning the product can become too hot and may be seriously damaged.

The heated foot mat is not suitable for use by persons, including children, with physical, sensory, or mental limitations, or by persons lacking experience and/or knowledge, unless a competent person supervises them for their safety or explains how the product should be used. Children must be supervised to ensure that they do not play with the product.

Never allow water to enter the inside of the foot mat. The foot mat is not suitable for use in wet/damp rooms or outdoor environments.

All electrical cables of the product must be protected against damage, including damage caused by animals. Do not pull the mains plug out of the socket by the power cord. The power supply is only fully disconnected once the mains plug has been removed from the socket.

Do not place the heated foot mat on vinyl floors or other heat-sensitive floor coverings. Discoloration of the floor may occur when using the heated foot mat; this does not affect the operation or quality of the product.

Inspection and cleaning of the product

Before cleaning, switch off the product, disconnect it from the mains supply, and allow it to cool down. The heated foot mat can be cleaned with a damp cloth; do not use corrosive cleaning agents. Make sure that no water enters the heated foot mat. Do not use a water jet

and do not put the product in the washing machine. Only use the heated foot mat again once it is completely dry.

When heated, the heated foot mat must not be fully or partially covered, wrapped, or stored while enclosed. Make sure that the power cord is not bent before storage or during use, and that it is fully unrolled during use. If the power cord or the heated foot mat is damaged, the product must no longer be used.

Do not bend, fold, puncture, cut, or trim the heated foot mat.

Warranty

De WarmeMat™ provides a 2-year warranty on the product, calculated from the date of purchase. De WarmeMat™ is only obliged to provide this warranty if the observed defect is not due to abnormal use, thermal blockage, or the product being folded or kinked, and if all other conditions have been met, in particular presentation of the proof of purchase. Defects covered by the warranty may only be repaired or replaced by the After Sales Service of De WarmeMat™ or by an authorized repairer. Failure to comply with this condition will void the statutory warranty. De WarmeMat™ is never liable for consequential damage to other goods.

Technical specifications

Product: heated foot mat available in various sizes and colors
Mains connection: AC 230 V/50 Hz with 2-core cable, 0.75 mm², 200 cm, with on/off switch
Power 400W/2m: 60W / 110W/ 150W
Dimensions (L x W x D): 600 x 400 x 9 mm / 600 x 700 x 9 mm / 600 x 1000 x 9 mm
Temperature range: 35–45 °C
IP rating: IPX4 / CE approved CE
Protection: overheating protection up to 60 °C with two clixons/bi-metal switches

Service

De WarmeMat™ – Zandheuvelweg 14 – 2673GG Naaldwijk – THE NETHERLANDS
Tel. +31(0)6 242 766 15 – info@dewarmemat.nl – www.dewarmemat.nl – **Made in Holland**

We hope you enjoy your purchase!

Bedienungsanleitung:

Vielen Dank für Ihren Kauf!

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme bzw. Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Bei unsachgemäßer Verwendung, Aufstellung, Wartung oder eigenmächtigen Änderungen an der werkseitig gelieferten Ausführung des Produkts erlischt jeder Garantieanspruch. Änderungen vorbehalten.

Entfernen Sie vor der Verwendung der beheizten Fußmatte sämtliches Verpackungsmaterial. Die Fußmatte darf ausschließlich an eine Netzspannung von 230 V angeschlossen werden. Legen Sie sie auf einen ebenen Untergrund und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Mit dem Schalter können Sie die Fußmatte ein- und ausschalten. Die Wärme lässt sich außerdem mit einem Dimmer regulieren. Stellen Sie Ihre Füße auf das Produkt, damit sie durch die Infrarotheizung angenehm erwärmt werden.

Die beheizte Fußmatte darf nicht vollständig abgedeckt oder so eingeschlossen werden, dass die Wärme nicht entweichen kann. Dadurch kann ein Wärmestau entstehen; das Produkt kann zu heiß werden und schwer beschädigt werden.

Die beheizte Fußmatte ist nicht für Personen, einschließlich Kindern, mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis bestimmt, es sei denn, eine sachkundige Person beaufsichtigt sie zu ihrer Sicherheit oder erklärt ihnen die Verwendung des Produkts. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.

Lassen Sie niemals Wasser in das Innere der Fußmatte eindringen. Sie ist nicht für die Verwendung in nassen oder feuchten Räumen oder im Freien geeignet.

Alle elektrischen Kabel des Produkts müssen vor Beschädigungen, beispielsweise durch Tiere, geschützt werden. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. Die Stromversorgung ist erst vollständig unterbrochen, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde.

Legen Sie die beheizte Fußmatte **nicht** auf Vinylböden oder andere wärmeempfindliche Bodenbeläge. Durch die Verwendung können Verfärbungen des Bodens auftreten; dies beeinträchtigt weder Funktion noch Qualität des Produkts.

Kontrolle und Reinigung des Produkts

Schalten Sie das Produkt vor jeder Reinigung aus, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen. Reinigen Sie die Fußmatte mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Fußmatte gelangt. Verwenden Sie keinen Wasserstrahl und reinigen Sie das Produkt nicht in der Waschmaschine. Verwenden Sie die Fußmatte erst wieder, wenn sie vollständig trocken ist.

Die beheizte Fußmatte darf im erwärmten Zustand weder vollständig noch teilweise abgedeckt, eingewickelt oder eingeschlossen aufbewahrt werden. Knicken Sie das Netzkabel vor der Lagerung oder während der Verwendung nicht und rollen Sie es bei der Verwendung vollständig aus. Bei Beschädigung des Netzkabels oder der Fußmatte darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Die Fußmatte nicht biegen, falten, durchbohren, einschneiden oder zuschneiden.

Garantie

De WarmeMat™ gewährt ab Kaufdatum zwei Jahre Garantie auf das Produkt. De WarmeMat™ ist nur zur Erbringung dieser Garantie verpflichtet, wenn der festgestellte Defekt nicht auf unsachgemäße Verwendung, einen Wärmestau oder ein doppelt gefaltetes bzw. geknicktes Produkt zurückzuführen ist und alle weiteren Bedingungen, insbesondere die Vorlage des Kaufbelegs, erfüllt sind. Von der Garantie abgedeckte Mängel dürfen ausschließlich vom Kundendienst von De WarmeMat™ oder einer autorisierten Reparaturwerkstatt behoben werden. Bei Nichtbeachtung erlischt die gesetzliche Gewährleistung. De WarmeMat™ haftet jedoch niemals für Folgeschäden an anderen Gegenständen.

Technische Daten

Produkt: beheizte Fußmatte in verschiedenen Größen und Farben
Netzanschluss: AC 230 V/50 Hz mit 2-adrigem Kabel, 0,75 mm², 200 cm, mit Ein-/Ausschalter
Leistung 400 W/2 m: 60 W / 110 W / 150 W
Abmessungen (L × B × T): 600 × 400 × 9 mm / 600 × 700 × 9 mm / 600 × 1000 × 9 mm
Temperaturbereich: 35–45 °C
IP-Schutzart: IPX4 / CE-geprüft CE
Schutz: Überhitzungsschutz bis max. 60 °C mittels zweier Klixons/Bimetallschalter

Service

De WarmeMat™ – Zandheuvelweg 14 – 2673GG Naaldwijk – NIEDERLANDE

Tel. +31(0)6 242 766 15 – info@dewarmemat.nl – www.dewarmemat.nl – **Made in Holland**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Kauf!

Mode d’emploi :

Merci pour votre achat !

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant la mise en service ou l’utilisation du produit.

Toute utilisation, installation ou maintenance non conforme, ainsi que toute modification non autorisée de la version du produit livrée par l’usine, entraîne l’annulation de la garantie. Sous réserve de modifications.

Retirez tous les matériaux d’emballage avant d’utiliser le tapis chauffant pour les pieds. Le tapis doit uniquement être raccordé à une alimentation secteur de 230 V. Placez-le sur une surface plane, puis branchez la fiche dans la prise. L’interrupteur permet d’allumer et d’éteindre le tapis. La chaleur peut également être réglée au moyen d’un variateur. Posez vos pieds sur le produit afin qu’ils soient agréablement réchauffés par le chauffage infrarouge.

Le tapis chauffant ne doit jamais être entièrement recouvert ou enfermé de manière à empêcher l’évacuation de la chaleur. Cela peut provoquer une accumulation thermique : le produit risque alors de surchauffer et d’être gravement endommagé.

Le tapis chauffant ne convient pas aux personnes, y compris les enfants, présentant des limitations physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant d’expérience ou de connaissances, sauf si une personne compétente les surveille pour leur sécurité ou leur explique l’utilisation du produit. Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec le produit.

Ne laissez jamais d’eau pénétrer à l’intérieur du tapis. Celui-ci ne convient pas à une utilisation dans des locaux humides ou mouillés, ni à l’extérieur.

Tous les câbles électriques du produit doivent être protégés contre les dommages, notamment ceux causés par des animaux. Ne retirez pas la fiche de la prise en tirant sur le cordon. L’alimentation n’est totalement interrompue que lorsque la fiche a été retirée de la prise.

Ne placez **pas** le tapis chauffant sur un sol en vinyle ou sur un autre revêtement sensible à la chaleur. Une décoloration du sol peut se produire ; elle n’affecte ni le fonctionnement ni la qualité du produit.

Contrôle et nettoyage du produit

Avant tout nettoyage, éteignez le produit, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir. Nettoyez le tapis avec un chiffon humide sans utiliser de produit corrosif. Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans le tapis. N'utilisez pas de jet d'eau et ne mettez pas le produit dans la machine à laver. Réutilisez le tapis uniquement lorsqu'il est entièrement sec.

Lorsqu'il est chaud, le tapis ne doit pas être entièrement ou partiellement recouvert, enveloppé ou rangé dans un espace fermé. Ne pliez pas le cordon d'alimentation avant le rangement ou pendant l'utilisation et déroulez-le complètement pendant l'utilisation. Si le cordon ou le tapis est endommagé, le produit ne doit plus être utilisé.

Ne pas plier, replier, percer, entailler ni découper le tapis.

Garantie

De WarmeMat™ accorde une garantie de deux ans sur le produit à compter de la date d'achat. De WarmeMat™ n'est tenue d'appliquer cette garantie que si le défaut constaté n'est pas dû à une utilisation anormale, à une accumulation thermique ou au fait que le produit a été plié ou coudé, et si toutes les autres conditions sont remplies, notamment la présentation de la preuve d'achat. Les défauts couverts par la garantie ne peuvent être réparés ou donner lieu à un remplacement que par le service après-vente de De WarmeMat™ ou par un réparateur agréé. Le non-respect de cette condition entraîne l'annulation de la garantie légale. De WarmeMat™ ne peut toutefois jamais être tenue responsable des dommages indirects causés à d'autres biens.

Caractéristiques techniques

Produit : tapis chauffant pour les pieds, disponible en plusieurs dimensions et couleurs
Raccordement : CA 230 V/50 Hz avec câble à 2 conducteurs, 0,75 mm², 200 cm, avec interrupteur marche/arrêt
Puissance 400 W/2 m : 60 W / 110 W / 150 W
Dimensions (L × l × É) : 600 × 400 × 9 mm / 600 × 700 × 9 mm / 600 × 1000 × 9 mm
Plage de température : 35–45 °C
Indice IP : IPX4 / homologué CE CE
Protection : protection contre la surchauffe jusqu'à 60 °C au moyen de deux thermostats à bilame

Service

De WarmeMat™ – Zandheuvelweg 14 – 2673GG Naaldwijk – PAYS-BAS

Tél. +31(0)6 242 766 15 – info@dewarmemat.nl – www.dewarmemat.nl – **Made in Holland**

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre achat !