

Gebruikshandleiding:

Dank voor u aankoop!



Voor ingebruikname/gebruik van het product moet deze handleiding zorgvuldig worden doorgelezen!

Bij niet-doelmatig gebruik, opstelling, onderhoud enz. of eigenmachtige veranderingen aan de vanuit de fabriek geleverde uitvoering van het product vervalt elk recht op garantie.

Wijzigingen voorbehouden!

Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het product in gebruik neemt. Het product mag uitsluitend op netspanning van 230V worden aangesloten. Plaats de muismat met de juiste bovenzijde (kant met het driehoeks flapje is de bovenkant) op het desgewenst bureau/werkplek met een vlakke ondergrond. Steek de stekker van de muismat in het stopcontact. Door middel van de schakelaar kunt u de muismat aan/uit zetten. Ook kunt u de warmte reguleren met (de aanschaf van) een dimmer. Alle objecten die op de muismat liggen worden heerlijk verwarmd, waaronder dus uw onderarm, binnen oppervlak van de hand, handpalm en de bal van uw hand met de vingers. Dit bevordert de doorbloeding en zorgt voor een snelle en aangename oplossing bij een koude muishand. Met behulp van de verwarmde muismat heeft u geen last meer van koude en stramme vingers tijdens het muizen. De verwarming kan spierpijn en pijn in het handgewricht verlichten.

De muismat mag niet volledig worden afgesloten zodat de warmte niet weg kan; hierdoor zal er mogelijk een thermische blokkade plaatsvinden wat inhoudt dat het product te heet wordt, wat ernstige defecte schade tot gevolg kan hebben.

De muismat is niet geschikt te gebruiken voor personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, neuro sensorische of geestelijke beperkingen of bij gebrek aan ervaring en/of verstand van zaken, tenzij voor uw veiligheid een ter zake kundige toezicht houdt of op uw aanwijzingen het gebruik van het product uitlegt. Op kinderen moet gelet worden zodat zij er niet mee spelen.

Laat nooit water binnendringen in het inwendige van de muismat. Alle elektrische kabels van de muismat moeten tegen beschadigingen, bijvoorbeeld door dieren beschermd worden.

Trek de netstekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact of netcontactdoos.

Onderbreking van de stroomtoevoer kan alleen worden gegarandeerd wanneer de netstekker uit het stopcontact is verwijderd.

Controle en reinigen van het product

Voor elke reiniging dient de muismat uitgeschakeld, afgesloten van de netspanning en afgekoeld te zijn. De muismat kan met een vochtige doek worden gereinigd en gebruik hierbij geen bijtend schoonmaakmiddel. Let erop dat er geen water binnen in de muismat komt, geen waterstraal gebruiken en niet in de wasmachine! Gebruik de muismat pas weer als het volledig droog is!

De muismat mag in verwarmde toestand niet (volledig) worden af- of toegedekt of ingepakt worden bewaard. Let erop dat u het stekkersnoer voor het opbergen of tijdens het gebruik niet knikt en bij gebruik goed uitrolt. Bij beschadiging van het stekkersnoer of van de muismat is deze niet meer te gebruiken.

De muismat niet buigen, niet vouwen, niet doorboren, niet insnijden of knippen.

Garantie

De WarmeMat™ verleent 2 jaar garantie op het product, gerekend vanaf de datum van aankoop. De WarmeMat™ wordt uitsluitend tot het verstrekken van deze garantie verplicht als het waargenomen defect niet te wijten is aan een abnormaal gebruik, een thermische blokkade of een dubbelgevouwen (geknikt) product en indien aan alle overige voorwaarden werd voldaan (met name het overleggen van het aankoopbewijs). Door de garantie gedekte defecten mogen uitsluitend gerepareerd of vernieuwd worden door de After Sales Service van De WarmeMat™ of een erkende reparateur. Het niet naleven van deze voorwaarde leidt tot het vervallen van de wettelijke garantie. De WarmeMat™ is echter nimmer aansprakelijk voor (gevolg-)schade aan andere goederen.

Technische gegevens

Product: (verwarmde) muismat in verschillende afmetingen en kleuren
Geschikt voor mechanische, optische en lasermuizen
Netaansluiting: AC 230V/50Hz met 2 aderig snoer, 0.75mm ² , 200cm met aan/uit schakelaar
Vermogen 400W/2m: 16W
Afmetingen (lxbxd): 32,5 x 22,5 x 8 mm
Behaalde temperatuur: 40 ~ 45°C
IP waarde: IPX4 / CE gekeurd
Beveiliging: Beveiligd tegen oververhitting max. 45~50°C, middels een clixon/bi-metaal

Service

De WarmeMat™ – Honderdland 322 – 2676 LV Maasdijk – NEDERLAND

Tel. +31(0)6 242 766 15 – info@dewarmemat.nl – www.dewarmemat.nl – **Made in Holland**

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!